

部品番号	定数等	数量	チェック
U1	ATTINY85-20PU	1	
	ICソケット	1	
R2, R4, R6, R7, R8	10k	5	
R1	2k (2~2.2k)	1	
R3, R5	2k (1~2.2k)	2	
C2, C3, C4	0.1u	3	
C1	100u	1	
D1, D2	1N5819(ショットキー)	2	
D4	1N4148	1	
F1	ポリスイッチ60mA	1	
D3	LED (PWR 緑)	1	
D5	LED(LED1 青)	1	
D6	LED(LED0 赤)	1	
RV1	10k VR	1	
	ツマミ	1	
SW1, SW2	タクトスイッチ	2	
	タクトスイッチキャップ黒	1	
	タクトスイッチキャップ青	1	
J1	DC Jack	1	
J2	ピンヘッダ 2x3(6ピン)	1	
LS1	圧電サウンダ	1	
JP1, JP3, JP5	(なし)	0	
スタンドオフ	M3x3	4	
基板		1	
底板		1	