

部品番号	定数等	数量	チェック	組立済み基板
C24, C25, C26, C27, C28, C33, C34, C35	10n	8	C1710	
C18, C23	22n	2	C1729	
C10, C11, C13, C15, C17, C19, C29, C30, C32, C36, C37, C4, C6, C8	1u	14	C28323	
C31	10u	1	C15850	
C1, C3	22n	2		済
C2, C5	47n	2		済
C12, C14, C7	0.1u	3		済
C20, C21	47u (無極性)	2		済
C16, C22	100u	2		済
C9	470u	1		済
R23, R25	10	2	C17903	
R26, R27	100	2	C17901	
R29, R30, R31	100	3	C17408	
R32, R33, R34, R35, R36	270	5	C17590	
R4	680	1	C17798	
R24	1k	1	C17513	
R10	1.5k	1	C4310	
R12, R9	4.7k	2	C17673	
R13, R3	6.8k	2	C17772	
R1, R14, R20, R21, R37, R39, R40, R6	10k	8	C17414	
R2, R38, R5	18k	3	C17506	
R8	47k	1	C17713	
R19, R22, R28	75k	3	C17819	
R11, R17, R18, R7	100k	4	C149504	
R15, R16	x (実装しない)	0	—	
R41, R42, R43, R44	1k	4		済
D1	1N4007 (M7)	1	C95872	
D2, D4	SS14	2	C2480	
D3	LED	1	C84256	
D5	LED 3mm 青	1		済
	LEDキャップ	1		1
F1	Polyfuse 0.35A	1	C70073	
FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6	FerriteBead	6	C1017	
Q1, Q2, Q3, Q8	MMBT3904	4	C20526	
Q4, Q5, Q6, Q7	2N7002	4	C8545	
U2, U3	8002A	2	C94625	
U1	PQ20RX11	1		済
U4	ATMEGA328-PU	1		済
	28pin DIPソケット	1		済
U5, U6, U7, U8, U9	PC817	5		済
	20pin DIPソケット	1		済
J12	ピンソケット 01x16	1		済
J12対向 (J14等と連結しています。切断して使ってください)	ピンヘッダ 01x16	1		済
J13, J16, J17, J20	ピンソケット 01x03	4		済
J14, J15, J18, J19 (J12対向用と連結しています。切断して使ってください)	ピンヘッダ 01x03	4		済
J5	(02x03 - 実装しない)	0	—	
J1	DC Jack	1		済
J3, J4, J6, J7	PJ-325M	4		済
J10, J11, J8, J9	PJ-321	4		済
J2	XH 2pin	1		済
	XH 2pinケーブル付き	1		済
RV1, RV4	5k 半固定	2		済
RV2	10k SW付き	1		済
RV3	10k	1		済
	ツマミ (色はランダム)	2		2
RV5	10k 薄型	1		済
SW1, SW2, SW3, SW4, SW5	タクトスイッチ	5		済
	スイッチキャップ (色はランダム)	5		5
	M2.5x12 スタンドオフ	4		済
	M2.5x6 ビス	8		4 (4済)
	M2.5x8 ビス	2		2

部品番号	定数等	数量	チェック	組立済み基板
	M2.5 ワッシャ	2		2
	M2.5 ナット	2		2
	M3x6 ビス	4		4
	M3x10 ビス	4		4
	M3x2 スペーサ	4		4
	M3x18 スタンドオフ	4		4
	M3皿ビス	1		済
	M3ナット	1		済
	ゴム足	4		4
	LCD	1		1
	スピーカ	1		1
	基板 (部品実装済み)	1		1
	天板 (基板、子基板付き)	1		1
	底板 (基板)	1		1
	側板 (基板)	1		1

※チェック欄にコードが記入されている部品は実装済み